

SOLAR DATA OG KOMMUNIKATION



VÆLG DEN RIGTIGE KATEGORI TIL DIN DATAINSTALLATION

Enkeltdelene i datainstallationen sammensættes efter kategori ud fra behov og krav til hastighed og Båndbredde.

Når enkeltdelene er sammensat til et færdigt system, bliver det til en klasse.

Som nedenstående oversigt angiver vil enkeltdele i kategori 6 sammensat til et færdigt system, blive til en klasse E installation, der kan transmittere data op til en hastighed på 1Gbit med en maks båndbredde på 250 MHz

Kat.	Hastighed	Båndbredde	Klasse.
3	10Mbit	10 MHz	C
5	1Gbit	100 MHz	D
6	1Gbit	250 MHz	E
6A	10Gbit	500 MHz	EA
7	10Gbit	600 MHz	F
7A	10Gbit	1000 MHz	FA